Convocatoria 1 - Proyecto 1

0) Cargar una de las imágenes histológicas

```
# Utilizar la librería skimage.io para leer la imagen 'histo_x.jpg' en formato RGB.
# Normalizar la imagen para que los píxeles se encuentren en el rango [0, 1]
# Visualizar la imagen
import numpy as np
from skimage import io


# Leer la imagen
image = io.imread('histo_2.jpg')

# Normalizar la imagen
image_normalized = image / 255.0

# Visualizar la imagen
io.imshow(image_normalized)
io.show()
```

C:\Users\rodri\AppData\Local\Temp\ipykernel_24368\2654227752.py:14: FutureWarning: `imshow` is deprecated since version 0.25 and will be removed in version 0.27. Please use `matplotli io.imshow(image_normalized)

C:\Users\rodri\AppData\Local\Temp\ipykernel_24368\2654227752.py:15: FutureWarning: `show` is deprecated since version 0.25 and will be removed in version 0.27. Please use `matplotlib` io.show()




v 1) Realizar una transformación de color para convertir la imagen al espacio de color CMYK

```
# Extraer la componente magenta de la imagen (que corresponde a la región tisular)
# Visualizar la imagen del canal magenta

# Magenta = combinación de rojo + azul - verde
magenta_channel = image_normalized[:, :, 0] + image_normalized[:, :, 2] - image_normalized[:, :, 1]
# Visualizar el canal magenta
io.imshow(magenta_channel, cmap='gray')
io.show()
```

- E:\Users\rodri\AppData\Local\Temp\ipykernel_24368\3842069964.py:7: FutureWarning: `imshow` is deprecated since version 0.25 and will be removed in version 0.27. Please use `matplotlik io.imshow(magenta_channel, cmap='gray')
 - c:\Users\rodri\Dropbox\Business\VSC\Python\VIU\Actividad_Computer_Vision_C1\.venv\Lib\site-packages\skimage\io_plugins\matplotlib_plugin.py:158: UserWarning: Float image out of stance lo, hi, cmap = _get_display_range(image)
 - C:\Users\rodri\AppData\Local\Temp\ipykernel_24368\3842069964.py:8: FutureWarning: `show` is deprecated since version 0.25 and will be removed in version 0.27. Please use `matplotlib`, io.show()



2) Umbralizar la imagen para separar los píxeles del fondo de la región tisular

```
# Aplicar un filtro gaussiano de tamaño 5x5 y después utilizar el método de Otsu de manera que
# los píxeles correspondientes al lumen y al background de la imagen sean 1s y el resto de los píxeles tengan un valor de 0.
# Nota: Recordar que el método de Otsu requiere como input una imagen en el rango [0-255] en formato "uint8".
# Visualizar la máscara resultante

from matplotlib import pyplot as plt
from skimage import filters, color, img_as_ubyte
from skimage.color import rgb2gray
import cv2

# 1. Convertir la imagen a escala de grises
gray image = rgb2gray(image normalized)
```

```
# 2. Aplicar filtro gaussiano 5x5
blurred = cv2.GaussianBlur(gray_image, (5, 5), 0)
# 3. Convertir a uint8 en [0, 255] para Otsu
blurred uint8 = img as ubyte(blurred)
                                               # Escala a 0-255 y convierte a uint8
# 4. Calcular umbral de Otsu
otsu thresh = filters.threshold otsu(blurred uint8)
# 5. Generar máscara binaria: 1 si fondo o lumen, 0 si tejido
mask = blurred_uint8 > otsu_thresh
# 6. Visualizar máscara
plt.imshow(mask, cmap='gray')
plt.title("Máscara de lúmenes y fondo (1), tejido (0)")
plt.axis('off')
plt.show()
<del>_</del>
       Máscara de lúmenes y fondo (1), tejido (0)
```

√ 3) Limpiar la imagen eliminando los artefactos de lumen (objetos blancos pequeños que no son lúmenes)

```
# Utilizar la librería skimage.morphology.remove_small_objects para eliminar aquellos objetos cuya área sea menor a 300 píxeles
# Más información en https://scikit-image.org/docs/dev/api/skimage.morphology.html#skimage.morphology.remove_small_objects
# Visualizaer la máscara resultante
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import morphology
# Supongamos que `mask` contiene True (1) para lumen/fondo y False (0) para tejido.
# Convertir a booleano (por si viene como int):
bool_mask = mask.astype(bool)
```

```
# Eliminar objetos pequeños (área mínima = 300 px, conectividad diagonal incluida):
clean_mask = morphology.remove_small_objects(
    bool_mask,
    min_size=300,
    connectivity=2,
)

# Visualizar la máscara resultante:
plt.imshow(clean_mask, cmap='gray')
plt.title("Máscara limpia: fondo/lumen (True) vs tejido (False)")
plt.axis('off')
plt.show()
```



Máscara limpia: fondo/lumen (True) vs tejido (False)



4) Rellenar con 0s el fondo de la imagen para quedarnos únicamente con los lúmenes

```
# Aplicar el algoritmo de expansión a partir de semillas (region growing) de manera que únicamente los lúmenes sean blancos 
# y el resto de la imagen negra. Pista: utilizar dos semillas. Nota: Se pueden fijar las semillas de manera manual, pero 
# se valorará positivamente a aquell@s que desarrollen una función para encontrarlas automáticamente. 
# Visualizar la máscara resultante. 

from skimage.measure import label, regionprops 
import numpy as np 
# Etiquetar todo lo que es True (fondo + lúmenes) 
labeled = label(clean_mask, connectivity=2) 

H, W = clean_mask.shape 
lumen_mask = np.zeros_like(clean_mask, dtype=bool) 

for r in regionprops(labeled): 
    y0, x0, y1, x1 = r.bbox 
# Si toca cualquiera de los bordes, es fondo → descártalo 
    if y0 == 0 or x0 == 0 or y1 == H or x1 == W:
```

```
continue
  # Opcional: descartar motas muy pequeñas
  if r.area < 100:
        continue
  lumen_mask[labeled == r.label] = True

# grown_mask = ~grown_mask # invierte booleanos: True ↔ False

# Visualizar resultado
plt.imshow(lumen_mask, cmap='gray')
plt.title("Máscara con semillas manuales (solo lúmenes)")
plt.axis('off')
plt.show()</pre>
```

₹

Máscara con semillas manuales (solo lúmenes)



5) Rellenar los objetos de los lúmenes

```
# Rellenar los lúmenes con la función binary_fill_holes de la librería scipy.ndimage.morphology
# Visualizar la máscara resultante

from scipy.ndimage import binary_fill_holes
import matplotlib.pyplot as plt

# grown_manual contiene la máscara binaria de lúmenes obtenida por region growing
# Rellenar los huecos internos en cada objeto (lumen)
filled_mask = binary_fill_holes(lumen_mask)

# Visualizar la máscara final (rellena)
plt.imshow(filled_mask, cmap='gray')
plt.title("Máscara final con lúmenes rellenados")
plt.axis('off')
plt.show()
```




Máscara final con lúmenes rellenados



6) Detectar y dibujar los contornos de los lúmenes sobre la imagen original

```
# Dibujar los contornos de los lúmenes en color verde sobre la imagen original RGB. Nota: Utilizar los flags necesarios
# para que los contornos en verde sean perfectamente visibles.
# Visualizar la imagen superpuesta
import cv2
import numpy as np
from skimage import img_as_ubyte
import matplotlib.pyplot as plt
# Convertir imagen original a uint8 si está normalizada
image_uint8 = img_as_ubyte(image_normalized)
# Convertir máscara a uint8 para OpenCV
mask_uint8 = filled_mask.astype(np.uint8) * 255
# Encontrar contornos: RETR_EXTERNAL = sólo contornos externos
contours, _ = cv2.findContours(mask_uint8, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
# Dibujar contornos en verde (BGR = (0,255,0))
image_with_contours = cv2.drawContours(
    image_uint8.copy(),  # copia para no modificar la original
    contours,
    contourIdx=-1,
                          # -1 = todos los contornos
    color=(0, 255, 0),  # verde en BGR
    thickness=2
                          # grosor visible
# Convertir a RGB para mostrar correctamente con matplotlib
image_rgb = cv2.cvtColor(image_with_contours, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Mostrar imagen con contornos
```

```
plt.imshow(image_rgb)
plt.title("Contornos de lúmenes en verde")
plt.axis('off')
plt.show()
```



7) Identificar y cropear el lumen más grande

```
# Determinar cuál es el lumen de mayor área y hacer un crop del mismo sobre la imagen original RGB.
# Visualizar el lumen cropeado.
from skimage.measure import label, regionprops
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
from skimage import img_as_ubyte
# Asegurar que la imagen esté en formato uint8 para visualización
image_uint8 = img_as_ubyte(image_normalized)
# Etiquetar las regiones conectadas en la máscara de lúmenes
labeled_mask = label(filled_mask)
# Obtener todas las regiones conectadas
regions = regionprops(labeled_mask)
# Encontrar la región con mayor área (lumen más grande)
largest_region = max(regions, key=lambda r: r.area)
# Obtener la bounding box (y0, x0, y1, x1)
y0, x0, y1, x1 = largest_region.bbox
# Realizar el crop sobre la imagen original
cropped_lumen = image_uint8[y0:y1, x0:x1]
```

```
# Visualizar el lumen cropeado
plt.imshow(cv2.cvtColor(cropped_lumen, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Lumen más grande (cropeado)")
plt.axis('off')
plt.show()
```



Lumen más grande (cropeado)



8) Extraer 13 características geométricas que permitan caracterizar el lumen recortado

```
# 1) Área
# 2) Área de la bounding box
# 3) Área convexa
# 4) Exentricidad
# 5) Diámetro equivalente
# 6) Extensión
# 7) Diámetro Feret
# 8) Longitud del eje mayor
# 9) Longitud del eje menor
# 10) Orientación
# 11) Perímetro
# 12) Solidez
# 13) Compacidad
import numpy as np
import cv2
from skimage.measure import regionprops, label
from math import pi
# --- partimos de `largest_region` (ya tienes y0,x0,y1,x1, área, perímetro, etc.) ---
r = largest_region
                                       # alias corto
# 1) Área
```

Calcular las siguientes características del crop del lumen de mayor área, redondeando su valor hasta el cuarto decimal.

```
area = r.area
# 2) Área de la bounding box
bbox_area = r.bbox_area
# 3) Área convexa
convex_area = r.convex_area
# 4) Excentricidad
eccentricity = r.eccentricity
# 5) Diámetro equivalente
equiv_diam = r.equivalent_diameter
# 6) Extensión
extent = r.extent
                                        # área / área bbox
# 7) Diámetro Feret (máx. distancia entre vértices del casco convexo)
coords = r.coords[:, ::-1].astype(np.float32)
hull = cv2.convexHull(coords)
feret = max(
    np.linalg.norm(hull[i] - hull[j])
    for i in range(len(hull))
    for j in range(i + 1, len(hull))
# 8) Longitud del eje mayor
major_axis = r.major_axis_length
# 9) Longitud del eje menor
minor_axis = r.minor_axis_length
# 10) Orientación (rad)
orientation = r.orientation
# 11) Perímetro
perimeter = r.perimeter
# 12) Solidez
solidity = r.solidity
                                        # área / área convexa
# 13) Compacidad (P^2 / 4\pi A)
compactness = (perimeter ** 2) / (4 * pi * area)
# ----- presentar todo redondeado a 4 decimales ------
features = {
    "Área":
                            round(area,
                                                   4),
    "BBox area":
                            round(bbox_area,
                                                   4),
    "Área convexa":
                            round(convex area,
                                                   4),
    "Excentricidad":
                            round(eccentricity,
                                                   4),
    "Diám. equivalente":
                            round(equiv_diam,
                                                   4),
    "Extensión":
                            round(extent,
                                                   4),
    "Diám. Feret":
                            round(feret,
                                                   4),
    "Eje mayor":
                            round(major_axis,
                                                   4),
    "Eje menor":
                            round(minor axis,
                                                   4),
    "Orientación (rad)":
                            round(orientation,
                                                   4),
    "Perímetro":
                            round(perimeter,
                                                   4),
    "Solidez":
                            round(solidity,
                                                   4),
    "Compactdad".
```

```
8/2/25, 6:00 PM
```

```
сотрастиаи :
                          round(compactness,
                                                 4),
for k, v in features.items():
   print(f"{k:>18}: {v}")
Área: 4701.0
             BBox area: 7392.0
          Área convexa: 4890.0
         Excentricidad: 0.8382
     Diám. equivalente: 77.366
             Extensión: 0.636
           Diám. Feret: 103.94229888916016
             Eje mayor: 105.0403
             Eje menor: 57.2888
     Orientación (rad): -0.5615
             Perímetro: 284.9777
               Solidez: 0.9613
            Compacidad: 1.3747
```